SPARE BREAKERS IN PANELS

DPNIHB-ED
1 - 125AT
2 - 150AT
2 - 200AT
1 - 400AT
7 SPACES-100AF-2 POLE
5 SPACES-225AF-2 POLE

DPNIHB1-ED
2 - 15AT
1 - 20AT
13 SPACES-100AF-2 POLE

DPNIHB2-ED
2 - 15AT
3 - 20AT
3 - 30AT
9 SPACES-100AF-2 POLE

DPNIHB3-ED
3 - 20AT
4 - 30AT
1 - 50AT
4 SPACES-100AF-2 POLE

480V MOTOR CONTROL CENTER XMCIDB2X-ES

CHANNEL B

UNIT 2KM 225AF 100AT — 3/C-3/0

200A BATTERY CHARGER 1B XBC1B-ED (IMS-37-826)

FAN FAILURE 88

PL3

27

PL7 EQUALIZE CHARGING

VOLTAGE REGULATOR AND CONTROL

FU1-2

A 0-400A

FU3-5A

V 0-150V

REMOTE ALARM "BATTERY CHARGER TROUBLE" XCP6117

XPM5295-ED
C1 THRU C12 5400 MFD
L1 THUR L4 ET-16
FU1 THRU FU4-100A

A A-BC-1B XCP6116

FU1-1A

REMOTE ALARM "OVER VOLTAGE" XCP6117

FU3-6A 59 2

XPM5249-ED

2-1/C-750MCM

400AF 400AT

125VDC MAIN DIST. PNL. 1HB DPNIHB-ED, 1B-B

800A BUS

2175AH-8 HOUR DISCHARGE 125V BATTERY 1B XBA1B-ED

800A 100MV SHUNT DPNIHB-ED

A 0-800-400A

FU-5A V 0-150V

FU-5A V 0-150V ◇ V-B-1B XCP6116

FU-5A 2 XPM5440-ED SEE DETAIL 'A' THIS SHEET

ACB 600AF 600AT B-ASSOC.

TO XET4083-ED DWG. E-206-062 SH. 3

LIGHTING PANEL 1S VITAL B DPN0815B-ED

SPARE

TO X1T5904-EV DWG. E-206-062 SH. 2

TO X1T5903-EV DWG. E-206-062 SH. 2

(2)1/C-4/0 — 200A — XDS0258 — NSR — NNS — (2)1/C 250 2/C 350MCM — BACK FEED FROM FLEX BATTERY CHARGER XBC2021

125VDC DIST. PANEL 1HB1 DPNIHB1-ED, 1B-B SEE NOTE 16 — 225A BUS

| | | |